

Canal DMX

| 9 Canais | Valor Numérico | Descrição da função |
|----------|----------------|---|
| CH1 | 0- 255 | Controlo principal da intensidade·RGBWA, linear de escuro para brilhante |
| CH2 | 0- 255 | Controlo Velocidade de Strobe, de lento para rápido |
| CH3 | 0 - 255 | Seleccção de vários funções de funcionamento (0-50 strobe linear; 51-100 mudança de cores; 101-150 transição de cores; 151-200 faixa de cores, 201-255 Som |
| CH4 | 0 – 255 | Velocidade da função, irá afectar a função seleccionada no canal 3, de lento a rápido |
| CH5 | 0 – 255 | Controlo intensidade da cor vermelha, de escuro a brilhante |
| CH6 | 0 – 255 | Controlo intensidade da cor verde, de escuro a brilhante |
| CH7 | 0 – 255 | Controlo intensidade da cor azul, de escuro a brilhante |
| CH8 | 0 – 255 | Controlo intensidade da cor branca, de escuro a brilhante |
| CH9 | 0 – 255 | Controlo intensidade da cor âmbar, de escuro a brilhante |